

L94 Cleaner[®] Wachsentferner

Beskrivelse	L94 Cleaner Wachsentferner er en grundreenser, til fjernelse af snavset egeglans plejefilm eller vokslag på parket og andre trægulve. Grundrengøring er nødvendig når plejemiddelfilmen har optaget for meget snavs og gulvet ser utilfredsstillende ud.
Generelle henvisninger	<p>Bemærk: Ikke oversvømme gulvet med vand ved rengøring, da der ellers kan opstå skader på gulvet på grund af trærejsning. For lang virketid med L94 Cleaner kan beskadige det forseglede gulv.</p> <p>Har gulvet skader eller er forseglingsfilm slidt igennem er der ved anvendelsen en risiko for at træet gråner på grund af indtrængende vand. Må rettidigt slibes komplet og påføres ny forsegling.</p>
Anvendelse	L94 Cleaner kan anvendes til både grundrengøring og mellemrengøring (stærkt fortyndet).
Grund rengøring	Gulvet fugtes, L94 Cleaner fordeles og skrubbes manuelt eller maskinelt efter kort virketid. Anvendes ren eller fortyndet 1:1 med vand, alt efter hvor snavset og hvor tyk plejefilmen er og gentag i givet fald rengøringsproces. Den opløste smudsfilm skal fjernes omgående. Afvask derefter med klart vand.
Normal rengøring	Den kan anvendes når overflade er relativt let snavset. Ved normalvask af gulvet fjernes overfladesnavs med 1 gulvspand vand tilsat ca. 0,1 – 0,2 l L94 Cleaner.
Forbrug	Ca. 20 ml/m ² eller 1 l/50 m ²
Lagring/transport	Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage holdbar i mindst 24 måneder.
Krydsreference	<p>De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad.</p> <ul style="list-style-type: none">- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter- Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve- Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)